

Brána lokalizácie a synchronizácie MIREL LSM

Typ **LSM**

ilustračné obrázky


Brána lokalizácie a synchronizácie MIREL LSM je zariadenie využívajúce globálny lokalizačný systém GPS pre získanie dát o aktuálnom čase a polohe, ktoré poskytuje systémom MIREL. Pripojenie ku systémom MIREL je realizované po sériovej komunikačnej linke RS 485 s protokolom BMSP. Galvanicky oddelená komunikačná linka a napájanie je pripojené pomocou konektora HUMMEL.

Brána MIREL LSM je vyhotovená v rôznych farebných a mechanických modifikáciách.



Nomenklatúra

LSM.V.USWP



Modifikácie

Označenie	Napájacie napätie [VDC]	Verzia programového vybavenia	Prevedenie a prispôsobenie	Poznámky
LSM.1.201A	24	01	A	
LSM.1.201B	24	01	B	
LSM.1.201C	24	01	C	
LSM.1.201C0	24	01	C0	
LSM.1.401C	48	01	C	
LSM.1.401C0	48	01	C0	

Modifikácie pripravované do nových aplikácií

Bez záznamu

Prevedenie a prispôsobenie

Označenie	Montáž	Farba	Priechodzia linka RS485	Umiestnenie antény GPS	Hmotnosť [kg]
A	príruba	šedá	–	pod telom	0,13
A0	príruba	šedá	✓	pod telom	0,13
B	príruba	čierna	–	pod telom	0,13
B0	príruba	čierna	✓	pod telom	0,13
C	samolepka	šedá	–	pod krytom	0,14
C0	samolepka	šedá	✓	pod krytom	0,14
D	samolepka	čierna	–	pod krytom	0,14
D0	samolepka	čierna	✓	pod krytom	0,14

Špecifikácie

Katalógový list bol vypracovaný na základe nasledujúcich špecifikácií:

Číslo	Verzia	Názov
2023M	201126	MIREL LSM Podmienky použitia
1598RM1	190515	MIREL RM1 Inštalačná príručka
1992RM2	200813	MIREL RM2 Inštalačná príručka
2042M	171004	MIREL LSM Podmienky zabudovania
1986RM2	190709	MIREL RM2 Návod na obsluhu
1987RM2	190709	MIREL RM2 Návod na údržbu, diagnostika

Použitie

MIREL RM1 – registračný rýchlomer

MIREL RM2 – integrovaný palubný systém





Modifikácie neodporúčané do nových aplikácií

Bez záznamu