

Rozšírená zostava základnej jednotky vlakového zabezpečovača MIREL VZ1


Typ **VZ1ZJSET**

ilustračný obrázok


Rozšírená zostava základnej jednotky vlakového zabezpečovača predstavuje kompaktné riešenie pre integráciu základnej jednotky vlakového zabezpečovača a jeho spolupracujúcich zariadení do koľajového vozidla.

Rozšírená zostava vlakového zabezpečovača v závislosti na modifikácii v sebe môže integrovať základnú jednotku vlakového zabezpečovača VZ1ZJ, konvertor komunikačnej zbernice MIREL SPIO, funkčnú bránu MIREL STB a vyhodnocovaciú a kontrolnú jednotku systému MIREL SHPE. Zostava sa dodáva zabudovaná v 19" štandardizovanom konštrukčnom systéme bez kabeláže.

K zostave VZ1ZJSET je možné si doobjednať prepojavaciu kabeláž KZVZ1ZJSET.1A ktorou sa vzájomne prepájajú zariadenia v zostave a pripojovaciu kabeláž KZVZ1ZJSET.1B ktorou sa zostava pripája na svorkovnicu. Dostupné modifikácie prepojovacej a pripojovacej kabeláže sú súčasťou tohto katalógového listu.



Nomenklatúra



Modifikácie

Bez záznamu

Modifikácie pripravované do nových aplikácií

Označenie	VZ1ZJ	STB	SHPE	SPIO	Rack	Poznámky
VZ1ZJSET.1.204A1	VZ1ZJ.1U.2R04CEH6S	STB.1.203C1U	–	–	SR3UA.1.AA	WF892
VZ1ZJSET.1.204B1	VZ1ZJ.1U.2R04CEH6PS	STB.1.203C1U	SHPE.1.201AU	–	SR3UA.1.AB	WF892

Prepojovacia kabeláž

Označenie	Určenie	Použitie
KZVZ1ZJSET.1A.A	VZ1ZJSET.1.204A1	štandardné prepojenie
KZVZ1ZJSET.1A.B	VZ1ZJSET.1.204B1	štandardné prepojenie

Pripojovacia kabeláž

Označenie	Určenie	Dĺžka [m]	Použitie
KZVZ1ZJSET.1B.A15	VZ1ZJSET.1.204A1	1,5	bez pripojenia STB-B1, STB-D1, STB-D2, STB-D3
KZVZ1ZJSET.1B.A30	VZ1ZJSET.1.204A1	3,0	bez pripojenia STB-B1, STB-D1, STB-D2, STB-D3
KZVZ1ZJSET.1B.B15	VZ1ZJSET.1.204B1	1,5	bez pripojenia STB-B1, STB-D1, STB-D2, STB-D3
KZVZ1ZJSET.1B.B30	VZ1ZJSET.1.204B1	3,0	bez pripojenia STB-B1, STB-D1, STB-D2, STB-D3

Špecifikácie

Katalógový list bol vypracovaný na základe nasledujúcich špecifikácií:

Číslo	Verzia	Názov
257VZ1	200401	MIREL VZ1 Technické podmienky
1357VZ1	200908	MIREL STB Technické podmienky
2298SHP	200605	MIREL SHP Technické podmienky
800SPIO	190515	MIREL SPIO Technické podmienky
1122VZ1	200827	MIREL VZ1 Inštalačná príručka
2884M	201022	SR3UA Podmienky zabudovania
153VZ1	190111	MIREL VZ1 Návod na obsluhu
154VZ1	190111	MIREL VZ1 Návod na údržbu, diagnostika

Použitie

MIREL VZ1 – vlakový zabezpečovač